

# Viktig info

**NB!**  
nye regler

## O. BERGE ART. NR. B 2011810 OG B2011820 PIE 1/2" OG PIE 3/4" FLOWSTOP TRÅDLØS

For å følge Sintef's nye regler, leverer vi en ny utgave av trådløse lekkasjestoppere, nå med toveis kommunikasjon.

De har en ny type sensor og ny type styringsboks. Ny sensor gjenkjennes ved at det er TRE KNAPPER på sensor og ved at det står SET/ON, DEL/OFF på hovedsentralen.

### Oppkobling ny modell:

Før oppkobling skal lys på hovedsentral lyse grønt. Ved rødt lys, trykk 1 gang på SET/ ON knappen på hovedsentralen og det vil skifte til grønt.

Når det lyser grønt på hovedsentral, hold inn SET/ ON knapp, slipp knappen når det lyser rødt i venstre lampe.

Trykk så inn SET knappen på sensor mens det lyser rødt i venstre lampe på hovedsentral. Det vil varsles med to signal fra sensor som tilsier at sensor er tilkoblet. Dersom det røde lyset slukker på hovedsentral, trykk inn SET/ON knappen på hovedsentral til det lyser rødt igjen.

### NB!

Ny modell kan **IKKE** kobles opp mot en gammel modell av styringsboks, trådløse følere eller dørbryter. Sensor på ny modell kan brukes som dørbryter. Se bilde.



Varenummer ny sensor: B2011111



Varenummer gammel sensor: B2011001